

Bango®

Brugermanual til EWS1010 Fra ProDoor Trådløs Kodekodetastatur

Tilslutning og indkodning af kodetastatur med 2 kanal modtager til S800+ S1200+

Indkodning af kodetastatur til modtager gøres på følgende måde:

Hold "CODE" inde på modtageren til LED lampen lyser. Tryk derefter fabrikkoden på kodetastaturet + ▲ eller ▼. I dette tilfælde er fabrikkoden "1234". LED lampen på modtageren blinker, hvilket betyder at kodningen er korrekt udført. Når LED lampen slukker efter nogle sekunder er kodetastaturet klar til brug.

Standardkoden fra fabrikken er 1234.

Ændring af standardkoden på kodetastaturet

1. Tryk og hold knappen 0 inde og tryk samtidig på ▲ eller ▼ alt efter hvilken kanal du vil programmere og ændre koden på. (Du vil nu høre en lang hyletone).
2. Tryk nu fabrikkoden "1234" efterfulgt af ▲ eller ▼.
3. Skriv nu den nye kodekombination (Op til 8 tal) og tryk ▲ eller ▼.
4. Skriv den nye kodekombination igen efterfulgt af ▲ eller ▼. Du vil nu høre en lang hyletone igen og koden er nu ændret.

